

FM MODULĀTORS LXTR100 ar Bluetooth

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA



GALVENĀS IEZĪMES:

- 1.4" LCD ekrāns. Attēlo frekvenci un dziesmas numuru.
- Iebūvēts bezvadu FM raidītājs, iespējamās 206 kanālu frekvences (87.6~107.9Mhz)
- Savienojams ar USB/SD atmiņas kartēm
- 3.5 Aux ieeja savienošana ar viedtālruni, IPOD, MP3/4 atskaņotāju
- Iespēja mainīt mapes
- Pilnībā regulējams skatam no dažādiem leņķiem
- Bezvadu pults visu funkciju vadībai
- Savienojams ar DC 12-24 Voltu Cigarešu šķītavām

SPECIFIKĀCIJA:

Frekvence: 87.6~107.9 MHz

Frekvences stabilitāte: $\pm 10\text{ppm}$ (-10□-+50□)

Pievade: 12-24V

Mūzikas formāts: MP3/WMA /WAV formāti

USB (maksimālais iespējamais) :32GB

SD (maksimālais iespējamais) :32GB

Pārraidē attālums: 3-5M

Ekrāns: 1.4 "LCD

MP3 Bitu ātrums: 32KPB-320KPB

FM MODULATORA LIETOŠANA:

- Ievietojiet to jūsu automašīnas cigarešu šķītavu vai enerģijas padeves ieejā
- Noregulējiet radio savu vēlamo FM frekvenci, to pašu frekvenci noregulējiet arī FM modulatorā un tad to pašu frekvenci noregulējiet arī atskaņotājā, izmantojot ierīces pogas vai tālvadības pultī.
- Pievienojot šim produktam USB vai SD atmiņas karti, automātiski tiks atskaņoti un pārraidīti MP3/WMA faili (pārliecinieties, vai USB vai SD atmiņas kartē ir lejupielādēti audio faili).
- Šis produkts atbalsta arī citas ierīces: viedtālrunus, MP3/4, CD, izmantojot attiecīgo audio kabeli. Ievietojiet vienu kabeļa galu šajā modulatorā, otru kabeļa galu - viedtālrunī, MP3/4, CD. Tas atskaņos un pārraidīs dziesmas no viedtālruna, MP3/4, CD. Šajā brīdī visas funkcijas ir iespējams mainīt ierīcē nevis modulatorā vai ar tā pultī. Izbaudiet!

ĀTRĀ PAMĀCĪBA:

Darbību saraksts	FM modulators	Tālvadības pults
1.Kā atskaņot un apturēt mūziku	Nospiediet "PLAY" ("atskaņot") pogu: Atskaņojiet mūziku Vēlreiz piespiediet "PLAY" ("atskaņot") pogu: Apturiet mūziku	Nospiediet PLAY/PAUSE (Atskaņot/Apturēt) pogu
2.Kā uzstādīt skaļumu	Nospiediet un paturiet "►►" pogu : Palieliniet skaļumu Nospiediet un paturiet "◄◄" pogu :Samaziniet skaļumu	Nospiediet "VOL+" Palieliniet skaļumu • Nospiediet "VOL-" Samaziniet skaļumu •
3.Kā nomainīt frekvenci	Vispirms nospiediet "M" pogu, tad nospiediet "►►": palieliniet frekvenci nospiediet "◄◄": samaziniet frekvenci	Nospiediet "CH+" pogu: Palieliniet 0.1MHZ Nospiediet "CH-" pogu: Samaziniet 0.1MHZ Vai nospiediet vēlams frekvences numuru un vēlreiz nospiediet "CH+", lai apstiprinātu
4.Kā izvēlēties mūziku	Nospiediet "►►" pogu: Atskaņojiet nākošo dziesmu; Nospiediet "◄◄" pogu: Atskaņojiet iepriekšējo dziesmu	Nospiediet "NEXT" ("nākošā") pogu: Atskaņojiet nākošo dziesmu; Nospiediet pogu "PREV" ("iepriekšējā"): Atskaņojiet iepriekšējo dziesmu; Vai nospiediet uzreiz dziesmas kārtas numuru
5.Kā uzstādīt EQ	Nav iespējams to uzstādīt ar modulatoru, nepieciešams izmantot tālvadības pulti	Nospiediet "EQ" pogu, lai ieslēgtu vēlamo EQ
6.Kā mainīt atskaņošanas veidu	Nospiediet un paturiet "play/pause" ("atskaņot/apturēt") pogu, četru atskaņošanas režīmu izvēle: mape, viena dziesma, nejauša izvēle, visas dziesmas	Nav iespējams uzstādīt ar pulti, nepieciešams izmantot modulatoru
7.Kā pārslēgt mapes	Nav iespējams uzstādīt ar modulatoru, nepieciešams izmantot tālvadības pulti	Nospiediet "folder+" ("mape+") vai "folder -" ("mape-")