

Augstas izšķirtspējas virszemes televīzijas uztvērējs

XPLORER XP2239

Lietotāja rokasgrāmata

Svarīgi drošības norādījumi

- 1) Izlasiet šos norādījumus.
- 2) Saglabājiet šo rokasgrāmatu.
- 3) Pievērsiet uzmanību visiem brīdinājumiem.
- 4) Izpildiet rokasgrāmatā sniegtos norādījumus.
- 5) Nenovietojiet šo ierīci ūdens tuvumā.
- 6) Tīriet uztvērēju tikai ar sausū drānu.
- 7) Nenovietojiet televizora ierīci blakus siltumu izstarojošām ierīcēm, piemēram, radiatoriem, krāsnīm utt.
- 8) Pievienojiet uztvērēju tikai uz paneļa norādītajam enerģijas avota tipam.
- 9) Aizsargājiet strāvas vadu no bojājumiem.
- 10) Izmantojiet tikai ražotāja apstiprinātus piederumus.
- 11) Negaisa laikā vai, ja Jūs to ilgstoši neizmantojat, atvienojiet uztvērēju no barošanas avota.
- 12) Bojājumu var novērst tikai pilnvarots servisa centrs.
- 13) Neaizklājiet uztvērēja ventilācijas atveres.
- (14) Būtu jāpievērt uzmanība vides aspektiem saistībā ar bateriju utilizāciju.
- 15) Izmantojiet stiprinājumu telpās ar vidēju temperatūru.

BRĪDINĀJUMS: Nekad neatveriet uztvērēja vāku. Augsta sprieguma strāvas un iespējamās elektriskās bīstamības dēļ ir bīstami pieskarties uztvērēja iekšpusēi.

BRIDINĀJUMS: Aizliegts bateriju uzglabāt siltumu izstarojošām ierīcēm, tiešos saules staros, uguns tuvumā utt.



Uzmanību: zibens simbols vienādmalu trīsstūrī ir paredzēts, lai brīdinātu lietotāju par neizolētu bīstamu spriegumu, kas var izraisīt izstrādājumu elektriskās strāvas triecienu.



Uzmanību: izsaukuma zīme vienādmalu trīsstūrī ir paredzēta, lai brīdinātu lietotāju par svarīgiem norādījumiem par ierīces lietošanu un lietošanu.




Šis simbols norāda, ka šajā izstrādājumā ir divkārša izolācija starp bīstamo elektrisko spriegumu un lietotājiem pieejamām daļām. Remontam izmantojiet tikai oriģinālās rezerves daļas.



Šis simbols norāda, ka elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus, baterijas un akumulatorus savāc atsevišķi.

Priekšējais un aizmugurējais panelis

Priekšējais panelis



1. IR

2. USB savienojums

3. LED displejs

4. Pārslēdzieties starp kanāliem

5. Barošanas poga

Aizmugurējais panelis



1. RF IN: antenas savienojuma ligzda
2. RF OUT modulatora izēja
3. COAX: Pievienojet pastiprinātājam, kam ir koaksiālā ieejas spaile
4. HDMI: HDMI kabeļa savienojuma ligzda
5. TV SCART: SCART kabeļa savienojuma ligzda

Tālvadības pults

1. STANBY: ieslēdziet / apstādiniet uztvērēju, pārslēdzieties gaidīšanas režīmā
2. EPG: parāda elektronisko programmu cēlvedi
3. INFO: parādīt informāciju par izvēlēto kanālu
4. AUDIO: audio režīmā atlasiet Audio valodu
5. PVR: ierakstiet TV programmu
6. MENU: parāda galveno izvēlni televizora ekrānā, vēlreiz nospiediet, lai izietu no izvēlnes.
7. VOL - VOL +: samaziniet / palieciniet skaļumu.
8. FAV: parāda iecienīto kanālu sarakstu. Vēlreiz nospiediet FAV, lai pārietu uz citu izlases sarakstu.
9. CH - / CH +: programmas pārslēgšanas pogas, lai pārvietotos izvēlnes iekšpusē
10. <0> - <9>: ciparu pogas.
11. REV / FWD: Ātra pārtīšana / pārtīšana uz priekšu.
12. Play: atskāņot
13. PAUZE: Pauze
14. MUTE: izslēgt skaļu
15. TTX: pārslēdzieties uz teletekstu, ja izvēlētajā kanānē ir šī izvēle, un izmantojiet pogu EXIT, lai izietu no teleteksta režīma
16. SUBTITLE: parāda subtitru funkciju (pieejamība ir atkarīga no kanāla)
17. EXIT: aizveriet izvēlēto izvēlni.
18. OK: apstipriniet atlasītos iestatījumus vai parādīt visus kanālus režīmā, kas nav izvēlne.
19. TV / RADIO: pārslēdzieties starp digitālā radio kanāliem un DVB-T režīmiem
20. RECALL: atgriešanās pie iepriekš apskatītā kanāla.
21. GOTO: atzīmēt laiku.
22. PREV / NEXT: Atpakaļ / Pāriet uz priekšu.
23. STOP: apstāties
24. REPEAT: atkārtot
25. Krāsainās pogas veic dažādas funkcijas TEXT ekrānā

Bateriju ieviešana:

Atveriet tālvadības pulta vāku un ievietojiet 2xAAA izmēra baterijas, kā parādīts attēlā.



Tālvadības pulta izmantošana.

Izmantojot tālvadības pulti, norādīet to digitālā uztvērēja priekšējā panelī. Tālvadības pulta savienojums līdz 7 metriem no uztvērēja un vismaz 60 grādiem leņķa diapazonā.

Tālvadības pulta nedarbīsies, ja uztveršana ir bloķēta

Piezīme: saule vai ļoti spilgtā gaisma samazina savienojuma vadības paneļa jutību.

Savienojums ar televizoru.

Izmantojiet galvenos savienotājus, lai pievienotu uztvērēju TELEVIZORAM (skatiet attēlu).

Pirmai instalācijai

! Ja uztvērējam netiek nodrošināts pietiek;ošs uztveršanas signāls vājā uztveršanas zonā, jāizmanto jaudīgāku antenu, vēlams ar signāla pastiprinātāju.
Kad visi savienojumi ir savienoti pareizi, ieslēdziet TV un pārliecinieties, ka ierīce ir savienota ar strāvas avotu. Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai ieslēgtu vai izslēgtu uztvērēju.

Ja izmantojat uztvērēju pirmo reizi vai, ja iestatāt rūpničas iestatījumus, ekrānā tiek parādīta instalēšanas ceļveža izvēlne. Atlasiet ieslēgt/ieslēgt antenas enerģiju, ja izmantojat aktīvo antennu. Pārliecinieties, ka antena "kvalitātes celiņš" rāda vairāk nekā 45%. Nospiediet OK, lai sāktu kanālu meklēšanu.

1. [OSD valoda] nospiediet ▲ ▼, lai atlasītu valodu.
2. [Regions], nospiediet ▲ ▼, lai atlasītu reģionu.
3. [Antena Power] nospiediet ▲ ▼, lai aktivizēt/deaktivizēt antenas jaudu.

4. [Kanāla Nr.] Nospiediet **◀ ▶**, lai atlasītu kanālu.
5. Kad kanāla koriģēšana ir pabeigta, varat sākt kanāla priekšskatījumu.

Pamatdarbības.

(1) Programmas pārvaldības

Iestatījumos nospiediet pogu MENU, atlaist [Program]. Izmantojot taustiņus **◀ ▶**, varat pārlūkot atlasīto izvēlni.

Izvēlne ļauj iestatīt lietotu pārvaldības iestatījumus. Atlaist opciju un nospiediet OK (labi) vai **▶**, lai iestatītu atlases. Nospiediet EXIT, lai izietu no izvēlnes.

(a). Rediģējot programmu.

Lai rediģētu lietotu atlasi (bloķēšana, izlaišana, izlase, pārvietošana vai dzēšana), lūdzu, dodieties uz lietotnes rediģēšanas izvēlni. Šajā izvēlnē ir jāiestatā parole. Ievadiet noklusēto paroli 000000.

Lai uzstādītu savu iecienītāko lietotu sarakstu.

Varat izveidot sarakstu ar savām iecienītākajām lietotnēm, kuras varat viegli aistrast.

1. Atlaist izvēlēto programmu un nospiediet izlases pogu. Parādās sirds formas simbols, un programma tiks atzīmēta kā izlase.
2. Atkārtojiet iepriekšējās darbības, lai atlasītu vairāk iecienītākās programmas.
3. Lai apstiprinātu un aizvērtu mākslu, nospiediet **EXIT** pogu.

Atceliet TV/radio programmu no izlases programmu saraksta

Nospiediet tālvadības pults taustiņu FAVORITE ar programmēto sirds simbolu.

Skatieties savas iecienītās lietotnes

1. Tiešraides skatā (izņemot izvēlnes režīmu) nospiediet FAVORITE, lai parādītu iecienītāko programmu sarakstu.
2. Nospiediet **▲ ▼**, lai izvēlētos iecienīto programmu.
3. Nospiediet OK, lai iezīmētu iecienīto programmu.

Izdzēst TV vai radio programmu

1. Iezīmējiet programmu un pēc tam nospiediet **ZILO** pogu. Parādās ziņojums. Nospiediet **OK**, lai izdzēstu programmu.
2. Atkārtojiet iepriekšējās darbības, lai izdzēstu citas programmas.

Izlaidiet TV vai radio programmu

1. Ritiniet līdz programmai, kuru vēlaties izlaist, un nospiediet zaļo pogu.
2. Programma tiks atzīmēta kā "izlaist". Uztvērējs izlaidīs šo programmu, pārslēdzoties starp programmām tiešā skata režīmā.
3. Atkārtojiet iepriekšējās darbības, lai izlaistu citas programmas.
4. Nospiediet EXIT, lai apstiprinātu un aizvērtu izvēlni

Atcelt TV vai radio programmas izlaišanu

Nospiediet programmas **Zaļo** pogu ar izlaišanas simbolu.

Pārsūtiet TV vai radio programmu

1. Iezīmējiet izvēlēto programmu un nospiediet SARKANO pogu. Parādās pārsūtīšanas simbols.
2. Nospiediet **▲ ▼**, lai pārvietotu programmu
3. Nospiediet OK, lai apstiprinātu
4. Atkārtojiet iepriekšējās darbības, lai pārsūtītu vairāk programmu.

Blokējiet lietojumprogrammu

Atlasītās lietotnes varat bloķēt tikai skatīšanai.

Blokēt TV vai radio programmu:

1. Iezīmējiet izvēlēto programmu un nospiediet **DZELTENO** pogu. Programma tiks atzīmēta kā bloķēta.
2. Atkārtojiet iepriekšējās darbības, lai pārsūtītu vairāk programmu.
3. Nospiediet **EXIT**, lai apstiprinātu un aizvērtu izvēlni
4. Nospiediet bloķētā kanāla **DZELTENO** pogu, un šī funkcija tiks atcelta.
5. Lai skatītos bloķētas programmas, jums jāievada parole, noklusējuma '000000'. Mēs iesakām nomainīt paroli, kuru iestatījāt uz personīgo paroli.. Atbloķējiet paroli 888888.

(b) EPG (elektroniskais programmu celvedis)

EPG ir TV ekrāna celvedis, kurā parādīts iepriekš iestatīta kanāla septiņu dienu grafiks. Pēc noklusējuma, kad EPG ir atvērts, tiek parādīts atlasiātā kanāla saraksts. Izmantojiet **◀ ▶** pogas, lai skatītu citu kanālu programmu grafiku. Tiks parādītas pogas, kas nospiestas ātrai pārtīšanai vai pirmās programmu sarakstā.

Piezīme: Lūdzu, izlasiet sadaļu (d) Kalendārs, lai uzzinātu, kā plānot programmas ierakstīšanu un kanāla skatīšanos.

Kanāla priekšskatījums:

Televizora pierīces iestatīšana kanāla nomaiņai noteiktā laikā apstāsies (piemēram, noteiktā laikā pārslēdzties uz iecienītāko programmu), kamēr skatīties citu kanālu. Lūdzu, veiciet šīs darbības:

- Nospiediet EPG, lai atvērtu pilnu sarakstu.
- Atlaist TV kanālu, izmantojot pogas **◀ ▶**.
- Izvēlieties programmu, kuru vēlaties skatīties.
- Nospiediet OK. Parādītajā joslā varat mainīt kanālu, datumu un laiku, kā arī varat iestatīt, lai tas būtu parasts.
- "Mode" režīmā atlasi **"View"**.
- Nospiediet EXIT.

Pirms kanāla pārslēgšanas tiks parādīts brīdinājuma ziņojums ar atpakaļ skaitīšanu, kad laiks būs beidzies, kanāls tiks pārslēgts.

(c) Šķirošana

Kārtojiet kanālus pēc sādām iespējām:

Pēc LCN	Kārtot kanālus pēc kanālu skaita secībā (augošā secībā)
Pēc pakalpojuma nosaukuma	Kārtojiet kanālus alfabēta secībā
Host ID	Kārtot kanālus pēc stacijas
Pēc ONID	Sakārtot kanālus pēc tīkla ID pasūtījuma (BroadcasterID)

(d) LNC (loģiskā kanāla regula).

Ieslēdziet vai izslēdziet LNC.

(2). Video iestatījumi

Nospiediet MENU, pēc tam atlasiet funkciju "Image". Izvēlne ļauj pielāgot attēla iestatījumus. Nospiediet ▲ ▼, lai izvēlētos iestatījumus, nospiediet ◀▶, lai pielāgotu iestatījumus. Nospiediet EXIT, lai aizvērtu izvēlnes.

(3). Kanālu meklēšana.

Nospiediet MENU un, izmantojot ◀▶ pogas, atlasiet [Channel Search]. Izvēlne ļauj jums izvēlēties kanālu meklēšanas iespējas. Nospiediet buttons ▼ pogas, lai izvēlētos meklēšanas opciju, un nospiediet ◀▶, lai iestatītu opcijas. Nospiediet EXIT, lai izietu no izvēlnes.

(a) Automātiskā meklēšana.

Atlasot šo opciju, kanāli tiks automātiski skenēti un saglabāti. Iepriekšējie kanāli tiks izdzēsti.

1. Izvēlieties [Auto Search] un nospiediet taustiņu OK vai ▶, lai sāktu meklēšanu.

2. Lai pārtrauktu kanālu meklēšanu, nospiediet EXIT. Visi kanāli, kas atrasti pirms šīs darbības, tiks saglabāti.

(b) Manuāla meklēšana.

Instalējet jaunus kanālus manuāli. Šī opcija pievieno jaunus kanālus, nemainot esošo kanālu sarakstu.

1. Atlasiet [Manuālā meklēšana] un nospiediet taustiņu OK vai ▶, lai sāktu meklēšanu.

2. Nospiediet ◀▶ pogas, lai izvēlētos kanāla frekvenci.

3. Lai sāktu meklēšanu, nospiediet OK.

Kad kanāls ir atrasts, tas tiks saglabāts un pievienots kanālu sarakstam. Ja kanāls netiek atrasts, ierīce automātiski pārtrauks meklēšanu.

(c). Valsts.

Lūdzu, atlasiet savu valsti.

(d) Antenas barošana.

Ieslēdziet antenas strāvu, ja izmantojat aktīvo antenu.

(4). Laika iestatīšana.

Nospiediet MENU, lai izvēlētos [Time], izmantojot ◀▶ pogas. Izvēlne ļauj iestatīt laika iestatījumus.

Nospiediet ▲ ▼, lai izvēlētos opciju, un nospiediet ◀▶, lai iestatītu opcijas. Nospiediet EXIT, lai izietu no izvēlnes.

(a) Laika josla

Pārbaudiet automātisko vai manuālo GMT joslas pielāgošanu.

(b) Valsts reģions

Atzīmējiet valsts reģionu, kad [Time Zone] ir iestatīts uz Auto.

(c). Laika josla

Atzīmēt laika joslu zonu, ja [Time Zone] ir iestatīts uz Manual.

(d) Gulēt

Iestatiet automātisko gaidīšanas režīma taimeri:

[Izslēgts], [1 stunda], [2 stundas], [3 stundas], [4 stundas], [5 stundas], [6 stundas], [7 stundas], [8 stundas], [9 stundas], [10 stundas], [11 stundas], [12 stundas].

(e). Ieslēgšana / izslēgšana

Ieslēdziet vai izslēdziet barošanu.

(5) .Iespējas

Nospiediet MENU un, izmantojot ◀▶ pogas, atlasiet [Opcijas]. Šajā izvēlnē varat pielāgot OSD valodu, subtitru valodu un audio valodu.

Izvēlieties funkciju un izmantojiet ◀▶ pogas, lai iestatītu opcijas.

Nospiediet EXIT, lai izietu no izvēlnes.

(a). OSD (ekrānā) valoda

Atlasiet OSD valodu.

(b). Subtitru valoda.

Izvēlieties vēlamo subtitru valodu.

(c). Audio valoda.

Atlasiet vēlamo audio valodu TV kanālu skatīšanai. Ja netiek piedāvāta neviens valodas izvēle, kanāls tiks parādīts programmas noklusējuma valodā.

(d) Digitālā skaņa

Kanāla skatīšanai atlasiet digitālo skaņu: [PMC], [RAW HDMI ON], [RAW HDMI OFF], [OFF].

(e). Audio apraksts

Ieslēdziet vai izslēdziet audio aprakstu.

(6). Sistēmas iestatījumi

Nospiediet MENU un, izmantojot ◀▶ pogas, atlasiet [Opcijas]. Izmantojiet šo izvēlni, lai pielāgotu sistēmas iestatījumus.

Nospiediet buttons ▼ pogas, lai izvēlētos opcijas, un nospiediet ◀▶ pogas, lai izvēlētos opcijas. Nospiediet pogu EXIT, lai izietu no izvēlnes.

(7). USB krātuve

Nospiediet MENU un, izmantojot ◀▶ pogas, atlasiet [USB]. Izvēlne ļauj atskānot mūziku, fotoattēlus un multivides failus. Atbalsta AVI, MP3, JPEG un BMP formātu.

Spraudnis atbalsta USB ierīces ar FAT32 / NTFS failu sistēmām.

(a) Multivide.

Kad ir izveidots savienojums ar USB atmiņas ierīci, varat izvēlēties mūzikas, fotoattēlu vai filmu failus, izmantojot pogas ◀▶, un nospiediet OK, lai apstiprinātu. Ja USB ierīce nav pievienota, tiek parādīts brīdinājuma ziņojums: "USB ierīce nav atrasta".

(b) Fotoattēlu konfigurēšana.

-Slaida laiks: pielāgojiet slaidrādes intervālu uz 1 ~ 8 sekundēm.

Slīdešanas režīms: pielāgojiet slaidrādes efektus kā 0 ~ 59 vai izlases režīmu.

- malu attiecība:

[Aizturēt]: atjaunojiet attēla sākotnējo izmēru.

[Atmest]: atskanojiet attēlu pilnekrāna režīmā.

(c). Filmu konfigurešana.

- malu attiecība:

[Aizturēt]: atjauno filmas sākotnējo aspektu.

[Atmest]: demonstrējiet filmu pilnekrāna režīmā.

-Ipašs apakšvirsraksts

[Mazs]: parādīt subtitrus mazā formātā.

[Normal]: parāda subtitrus normālā formātā.

[Tālummaiņa]: parāda subtitrus lielformātā.

-Subtitru fons

[Balts]: Subtitri uz balta fona.

[Caurspīdīgs]: Subtitri uz pelēka fona.

[Pelēks]: Subtitri uz pelēka fona.

[Dzeltenaļš]: Subtitri dzeltenaļā fonā.

-Subtitru fonts

[Sarkans]: Subtitri tiek parādīti ar sarkanu fontu.

[Zils]: Subtitri tiek parādīti zilā fontā.

[Zaļš]: Subtitri tiek parādīti ar zaļu fontu.

(d) .USB IERAKSTĪŠANA.

Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja USB ierīce ir pievienota uztvērējam.

Tūlītejs ierakstīšana.

Lai ierakstītu pārraidīto programmu, pārslēdzieties uz vēlamo kanālu un nospiediet pogu REC. Nospiediet vēlreiz, lai pārtrauktu ierakstīšanu.

Ierakstu grafiks.

Ieplānojiet ierakstu pirms pārraides (piemēram, ierakstiet savu iecienīto šovu, kamēr neesat klāt). Veiciet šīs darbības:

- Nospiediet EPG, lai atvērtu pilnu sarakstu,

- Izvēlieties TV kanālu, izmantojot navigācijas pogas ►►.

- Izvēlieties TV šovu, kur vēlaties ierakstīt.

- Nospiediet OK. Atvērtajā lodzīnā varat mainīt kanālu, datumu, ierakstīšanas sākuma laiku un beigu laiku un pēc izvēles izvēlēties regulāri atkārtot šo darbību.

- Izvēlnē "Mode" atlasiet "OTHER RECORDING".

- Nospiediet EXIT.

Pirms ierakstīšanas sākšanas uz dažām sekundēm tiks parādīts brīdinājuma ziņojums ar atpakaļskaitīšanu, lai mainītu programmu, kad beidzas atpakaļskaitīšana. Kad ierakstīšana ir pabeigta, ekrānā parādīsies apstiprinājuma ziņojums.

Lai apskatītu grafiku ierakstus, nospiediet zilo pogu.

Lai izdzēstu grafiku ierakstus, atlasiet notikumu un nospiediet zilo pogu.

Saglabātos failus var izdzēst no šī pielikuma, jūs varat doties uz PVR un nospiest dzelteno pogu, lai tos izdzēstu. TV programma tiek ierakstīta failos PVR formātā, ko var atskopot šajā televizora pierīcē un personālajā datorā, izmantojot nepieciešamo atskaitotāju, bet to nevar atskopot DVD vai PDVD.

Augstas izšķirtspējas TV programmu ierakstīšanai nepieciešama USB datu glabāšanas ierīce ar versiju 2.0 vai jaunāku, pretējā gadījumā televizora pierīce var ierakstīt nepareizi.

Ierakstot no šī modeļa USB atmiņas ierīcē vai ārējā cietajā diskā, pēc datu nesēja ievietošanas dažas sekundes jāgaida, pirms nospiežat REC. Pretējā gadījumā uztvērējs var pārtraukt signālu. Ja tas notiek, lūdzu, atvienojiet uztvērēju un ieslēdziet to vēlreiz.

Piezīme:

Ierakstīšanas grafiks darbojas tikai tad, kad uztvērējs ir pievienots strāvai, tas var nedarboties, ja uztvērējs atrodas gaidīšanas režīmā.

Piezīme:

-Mēs nevaram garantēt saderību ar visām USB ierīcēm un neesam atbildīgi par datu zudumiem no ārējām ierīcēm, kas savienotas ar uztvērēju.

-Ar lielu datu daudzumu sistēmai būs nepieciešams vairāk laika, lai lasītu USB ierīces saturu.

-Dažas USB ierīces var neatpazīt.

-Pat tad, ja tie ir atbalstīta formātā, daži faili var netikt atskaitoti vai parādīti atkarībā no saturu.

(e). Laika maiņa

Kad tiek parādīta programma, varat pieslēgt USB un jebkurā gada laikā varat nospiest pogu [Laika maiņa], kadrī tiks apturēts, pēc dažām sekundēm varat nospiest pogu [PLAY], sākties laika nobīde. Jūs varat nospiest pogu PLAY, lai normāli demonstrētu programmu, un laika maiņas funkcija turpināsies, zemāk redzēsit attēlus, kas parāda laika nobīdes statusu. Šajā gadījumā ierakstīto programmu varat sākt no paša sākuma. Nospiediet pogu [info], lai skatītu laika nobīdes informāciju, kā parādīts.

Jūs varat nospiest [Ātri uz priekšu] / [Ātri uz atpakaļ].

Piezīme: Laika nobīdes funkcija ir pieejama, kad USB HDD ir pievienots sistēmai, un lasīšanas / rakstīšanas ātrums ir pietiekams šai funkcijai.

Nospiediet taustīju [STOP], lai apturētu laika nobīdes funkciju un atgrieztos normālā programmas atskānošanā.

Potenciālo problēmu novēršana

Vaina	Iespējamais iemesls	Problēmas risināšana
Nav attēla	Nav strāva	Ieslēdziet strāvu
	Barošanas poga nav ieslēgta	Ieslēdziet barošanas pogu
Parāda ekrānā "Nav signāla"	DVB-T / T2 antena nav pievienota	Pievienojiet DVB-T / T2 antennu
	Nepareizi iestatījumi	Izlabojiet iestatījumus
Nav skaņas	Trūkst audio kabelis vai tas nav pievienots	Pievienojiet audio kabeli pareizi
	Skaņa izslēgta	Ieslēdziet klusuma režīmu
Tikai audio, ekrānā nav video	Trūkst AV kabelis vai tas ir nepareizi pievienots	Pārliecinieties, vai kabelis ir pievienots pareizi
	Šī ir radio programma	Nospiediet TV / RADIO pogu, lai pārslēgtos uz TV režīmu
Tālvadības pults nedarbojas	Baterijas ir izlādējušās	Nomainiet elementus
	Tālvadības pults atrodas pārāk tālu no uztvērēja vai arī nesasniedz infrasarkano staru sensoru uztvērēja priekšējā panelī	Pielāgojiet tālvadības pults stāvokli un dodieties tuvu uztvērējam
Attēls kļūst neskaidrs	Pārāk vājš signāls	Pārbaudiet antenas kabeli un savienojumus

Tehniskās specifikācijas

Punkts	Apakšvienība	Parametri
Uztvērējs	Uztveršanas frekvence	177.5~858 MHz
	RF ieejas līmenis	-25~-82dBm
	IF frekvences josla	7MHz/8MHz
	Modulācija	DVB-T, DVB-T2
Attēls	Dekodētāja formāti	MPEG4 AVC/H.264 HP@L4 MPEG2 MP@ML.HL
	Izvades formāts	HDMI, SCART
Skaņa	Dekodētāja formāts	MPEG-1 (layer1&2)
	Audio izvade	S/PDIF
Patēriņš	Barošanas spriegums	~90-240V 50/60Hz
	Maksimālais enerģijas patēriņš	MAX 8W

Informācija par pārstrādi



Šis produkts ir izstrādāts un izgatavots no augstas kvalitātes materiāliem, kurus var pārstrādāt un izmantot atkārtoti. Elektrisko un elektronisko iekārtu marķēšanas simbols, kas norāda, ka marķētais aprīkojums jāsavāc atsevišķi no citiem sadzīves atkritumiem, šos atkritumus nedrīkst izmest virtuves atkritumos vai atkritumu savākšanas tvertnē (stikls, plastmasa, papīrs un kartons) netālu no jūsu mājas. Izmetiet nolietotās baterijas un akumulatorus, elektriskās un elektroniskās iekārtas īpašos konteineros, kas apzīmēti ar baterijām un / vai akumulatoriem, elektronisko ierīču savākšanas marķējumu, utilizējet visos lielākajos lielveikalos, degvielas uzpildes stacijās un remontdarbnīcās, kā arī elektroniskām iekārtām. atsaukties uz specializētiem uzņēmumiem.