

Lietotāja rokasgrāmata

XP5911 austiņas



Pirms lietošanas izlasiet šo lietotāja rokasgrāmatu.



Paldies, ka izvēlējāties mūsu produktu - Xplore XP5911 bezvadu austiņas. Austiņas ir izgatavotas no kvalitatīviem materiāliem, un tās atbalsta Bluetooth funkciju, micro SD, FM radio funkcijas un pievienotu 3,5 mm audio kabeli vadu audio pārraidei. Tās uzlādē, izmantojot USB TypeC pieslēgvietu. Austiņām ir iebūvēts LED gaismas efekts.

(1) XP5911 austiņu pogu funkcijas



- 1- Skaļuma samazināšana (ilgstoša nospiešana) / pēdējā dziesma (īsa nospiešana), dubultā nospiešana - izslēdziet LED gaismas.
- 2- Pārslēgšanas poga (ieslēgšana / izslēgšana, BT savienojums ar citu aprīkojumu, atskaņošana / pauze, atbildēšana / beigšana / zvana noraidīšana / pēdējā numura atkārtošana / režīma slēdzis).
- 3- Skaļuma palielināšana (ilgstoša nospiešana) / nākamā dziesma (īsa nospiešana).
- 4- Micro SD/ TF kartes slots.
- 5- LED indikātors.
- 6- Ausiņu ligzda.
- 7- C tipa uzlādes ports.
- 8- Mikrofons.
- 9- LED gaisma.
- 10- 3.5mm Aux Line vads.
- 11- Uzlādes vads.

(2) Ieslēdziet / izslēdziet austiņas

- Ieslēgšana: nospiediet pārslēgšanas pogu apmēram 6 sekundes, līdz indikators mainās. Sāks mirgot sarkans un

zils (austiņās teikts: Bluetooth režīms). Izslēdziet strāvu: nospiediet barošanas pogu apmēram 6 sekundes, līdz zilā gaisma nodziest.

(3) Savienot pāri ar mobilo telefonu vai citu ierīci

- Nospiediet slēdža pogu apmēram 6 sekundes, līdz indikators mirgo sarkanā un zilā krāsā (austiņas saka: Bluetooth režīms).
 - Ieslēdziet mobilā tālruņa vai citas ierīces Bluetooth funkciju.
 - Meklējiet Bluetooth ierīces un atlasiet XP5911 (ja nepieciešams, ievadiet kodu "0000").
 - Ja savienošana pāri ir veiksmīga, indikators joprojām iedegas un dzirdat apstiprinājuma signālu.
 - Kad austiņas atkal tiks ieslēgtas, austiņas automātiski izveidos savienojumu ar iepriekš iestatīto tālruni (pārliecinieties, vai ir ieslēgta tālruņa Bluetooth funkcija).
- Ja savienošana pāri neizdodas, vispirms izslēdziet austiņas un mēģiniet vēlreiz savienot pāri.

(4) BT/TF/FM

- Ievietojiet TF karti Bluetooth režīmā, MP3 atskaņošana notiks automātiski. Kad TF karte tiek noņemta, Bluetooth automātiski izveidos savienojumu.
- Bluetooth darbības režīmā, īsi nospiežot barošanas pogu, mūzika tiks atskaņota automātiski. Īsi nospiediet "-" vai "+", lai klausītos iecienīto mūziku.
- Lai no TF kartes režīma pārslēgtos uz Bluetooth režīmu, vispirms izņemiet TF karti. Pēc tam austiņas automātiski izveidos savienojumu ar tālruni vai citu ierīci.
- Bluetooth režīmā nospiediet un 2 sekundes turiet pārslēgšanas pogu, tā īslaicīgi pārslēgsies uz FM režīmu

nospiediet barošanas pogu, lai automātiski meklētu FM radio stacijas. Kad automātiskā meklēšana ir pabeigta, radiostacijas tiks saglabātas sarakstā. Lai pārslēgtu ierakstītās frekvences, nospiediet pogu + vai -.

(5) Atbildēšana / beigšana uz zvaniem, zvana noraidīšana, pēdējā numura atkārtošana (ieslēgšanas / izslēgšanas taustiņā)

- Kad ienāk zvans, īsi nospiediet ieslēgšanas / izslēgšanas taustiņu, lai atbildētu uz zvanu. Kad atbildat uz zvanu, nospiediet ieslēgšanas / izslēgšanas taustiņu, lai veiktu zvanu. Ja otra puse ir novietojusi klausuli, nav jāspiež slēdža poga.
- Noraidīt zvanu: divreiz īsi nospiediet ieslēgšanas / izslēgšanas taustiņu, lai noraidītu zvanu.
- Atkārtot zvanu: veiciet dubultklikšķi uz barošanas pogas, lai atkārtoti izsauktu pēdējo tālruņa zvanu.
- Ja klausāties mūziku, izmantojot austiņas, veicat zvanu vai atbildat uz to, mūzika automātiski tiek apturēta un pāriet gaidīšanas režīmā.

•

(6) Austiņu uzlāde

- Pievienojiet lādēšanas kabeli C tipa ierīces USB portam, pievienojiet USB datoru vai AC / DC adapteri, lai uzlādētu austiņas. Austiņu pilnīga uzlāde prasa apmēram 2-3 stundas.
- Akumulators tiek uzlādēts. Kad austiņu balss ceļvedī ir uzraksts "Low battery, please charge" - "Zems akumulatora uzlādes līmenis, lūdzu, uzlādējiet", tas nozīmē, ka akumulatora uzlādes līmenis ir zems un tas ir jāuzlādē pēc iespējas ātrāk.

Piezīme: Pirms pirmās lietošanas pārlicinieties, vai akumulators ir pilnībā uzlādēts.

(7) Vadu austiņu funkcija

Jebkurā austiņu režīmā pievienojiet 3,5 mm Aux kabeli austiņu ligzdai un 3,5 mm ligzdu mp3 / mp4 atskaņotājam / mobilajam tālrunim vai citai saderīgai ierīcei, lai atskaņotu mūziku.

(8) Drošības pasākumi

- Esiet piesardzīgs, lietojot austiņas. Maksimālā austiņu pogas spēka pielāde 250g. Lūdzu, nepiespiest pogas ar visu spēku, pretējā gadījumā jūs sabojāsi austiņas.
- Pievienojot USB kabeli ierīcei, noteikti ievietojiet lādēšanas kabeli tieši savienotājā. Ja to neizdarīsiet, var tikt bojāta vienība, uz kuru neattiecas garantijas serviss. Uzlāde ilgst aptuveni 3 stundas.
- Ja ilgstoši neizmantojat austiņas, pilnībā uzlādējiet tās un izslēdziet austiņas un noteikti uzglabāiet tās sausumā, bez putekļiem.
- Izsargājiet austiņas no spēcīgas vibrācijas, nenometiet un nelieciet uz tām smagus priekšmetus.
- Nepieskarieties izstrādājumam ar mitrām rokām, kamēr tas darbojas, jo tas var izraisīt elektrošoku. Kā arī neizmantojiet tās lietai laikā.
- Nepareiza lietošana vai uzlāde samazinās akumulatora darbības laiku un nodrošinās vislabāko iespējamo veikspēju.
- Šis produkts Xplore XP5911 atbilst attiecīgajiem ES radioiekārtu direktīvas 2014/53 noteikumiem. Tas arī atbilst citiem Direktīvas 2014 / 30EU noteikumiem. Atbilstības deklarācija ir neatņemama produkta sastāvdaļa, un to var atrast arī vietnē www.xplore.si

Pārāk skaļa mūzikas klausīšanās var sabojāt dzirdi. Tāpēc pirms pievienošanas noregulējiet austiņu skaļumu.

(9) Specifikācijas

Bluetooth® funkcija

- Bluetooth 5.0
- Bluetooth diapazons: līdz 10m
- Jutība: -85dB
- Atbalsta A2DP

-HFP / HSP atbalsts (brīvroku ierīce)

- Iebūvēts mikrofons

MP3 ir FM radio funkcijas

- microSD kartes slots (līdz 32 GB). Atbalstītie formāti: MP3 / WMA

- Atbalsta FM radio funkciju: 87,5–108 MHz

- Automātiska radiostaciju meklēšana

Austiņu funkcijas

- Stereo austiņas ar mikrofonu

- pretestība: (32Ω)

- Skatruņa izmērs: 40mm

- Nominālā jauda: 40mW

- Maksimālā jauda: 30mW

- Frekvenču diapazons: 20HZ-20KHZ

- Mikrofons: 4,5 mm x 2 mm -58dB +/- 3dB

- Uzlādējams akumulators 400mAh

- Laido ilgis: 80 cm

- Savienojuma veids: 3,5 mm stereo

- Pievilcīgs dizains